


Frente

- 1** Cubierta de la lente
- No toque la lente ni la cubierta de la lente.
 - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.
- 2** Micrófono monoaural
- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.