


Protección del archivo visualizado actualmente


Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




- 1 Seleccione el modo reproducción.




- 2 Presione MENU.



- 3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.



- 4 Seleccione "ACTUAL" y presione OK.



- 5 Compruebe que se trate del archivo que desea proteger, seleccione "SÍ" y presione OK.



- El archivo que se desea proteger aparece en esta pantalla.
- Para cancelar la protección, seleccione "NO" y presione OK.
- Presione la palanca del zoom para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.