


Búsqueda de fechas

Puede buscar y reproducir vídeos según las fechas de grabación.

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Presione MENU.



- 3 Seleccione "BUSCAR FECHA" y presione OK.



- 4 Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la fecha de grabación y presione OK.



- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

- 5 Seleccione el vídeo que desee y presione OK or ►/||.



- Solo se visualizan los archivos grabados en la fecha seleccionada.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de [icono] (zoom).