

MODO DEMO

Reproduce una presentación de las características especiales de esta unidad.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Reproduce una presentación de las características especiales de esta unidad.

Visualización del modo demo

- 1 Retire las baterías y tarjeta SD.
 - 2 Conecte el adaptador de CA.
 - 3 Abra el monitor LCD y la unidad se encenderá automáticamente.
- La presentación se inicia después de 3 minutos.
 - Para detener la reproducción, presione OK.


Nota : _____

- Este modo no está disponible en el modo reproducción.


Visualización de la opción

Nota : _____

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



- 1 Presione MENU.



- 2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.



- 3 Seleccione "MODO DEMO" y presione OK.

