


BRILHO DO MONITOR

Define a luminosidade do ecrã LCD.


| Definição | Detalhes                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Ilumina a contraluz do ecrã independentemente das condições do o ambiente circundante.                 |
| 3         | Define a luminosidade padrão.                                                                          |
| 2         | Escurece a contraluz do ecrã independentemente das condições do ambiente circundante.                  |
| 1         | Define para diminuir brilho.<br>Ajuda a poupar a bateria se seleccionar esta opção.                    |
| AUTO      | Define a luminosidade automaticamente para “4” se usar fora de casa e para “3” se usar dentro de casa. |

Ao apresentar o item

**NOTA :** Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Seleccione “MOSTRAR DEFINIÇÕES” e pressione OK.



3 Seleccione “BRILHO DO MONITOR” e pressione OK.

