



Ecrã LCD



1 Ecrã LCD

- Liga/desliga a câmara ao abrir e fechar.
- Permite tirar auto-retratos ao rodar o ecrã.



AVISO :

- Não exercer força sobre a superfície nem a submeta a um impacto forte. Pode danificar ou partir o ecrã.