

Não é possível copiar ficheiros para o disco rígido do computador.

Ligue correctamente o cabo USB.

Se o software fornecido Everio MediaBrowser 3 não estiver instalado, algumas funções podem não funcionar correctamente.

Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.