

Gravar vídeos para discos

Copiar para DVD os ficheiros organizados com a lista de utilizador.

GZ-HM430


Você pode criar apenas os discos AVCHD usando o software aplicativo fornecido.

Para criar discos de DVD-Video, referem-se a “Copiar ficheiros ligando a câmara a um gravador de DVD ou videogravador” (p. 0).
Pode copiar os ficheiros gravados para discos ao usar um gravador de DVD opcional ou uma unidade externa de Blu-ray.


Baixe o software opcional aqui

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/


- 1 Introduza um novo disco na unidade de gravação de DVD ou Blu-ray do computador.
- 2 Selecciona a lista de utilizador desejada.



- 3 Selecciona os ficheiros a copiar para o disco por ordem.



- Clique em “Definições” para seleccionar o tipo de disco.
A qualidade da imagem está definida para padrão quando se selecciona o DVD-Video.
 - Clique em “Seleccionar tudo” para seleccionar todos os ficheiros exibidos.
 - Depois de seleccionar, clique em “Seguinte”.
- 4 Definir o título do menu principal do disco.



- Clique em “Definições” para seleccionar o fundo do menu.
 - Depois de definir, clique em “Início”.
- 5 Depois de concluída a cópia, clique em “OK”.

NOTA :

- É possível os seguintes tipos de disco com o software fornecido Everio MediaBrowser 3.

DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

- Everio MediaBrowser 3 suporta 2 formatos de disco: DVD-Video e AVCHD.
- Use o leitor Everio MediaBrowser 3 para reproduzir os discos. Consulte o ficheiro de ajuda do software Everio MediaBrowser 3 fornecido para o utilizar.
- Para ver o ficheiro de ajuda do Everio MediaBrowser 3, seleccione “Ajuda” na barra de menu do Everio MediaBrowser 3 ou pressione F1 no teclado.
- Se tiver algum problema com o software Everio MediaBrowser 3 fornecido, contacte o “Centro de Apoio ao Cliente Pixela”.

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/