



Verificar os Acessórios

Se faltar algum dos itens ou se um item estiver danificado, contacte o seu representante JVC mais próximo ou o centro de assistência JVC mais próximo.

Imagem	Descrição
	Adaptador de CA AC-V10E - Liga-se a este aparelho para carregar a bateria. - Também pode ser usado ao gravar ou reproduzir vídeos dentro de casa.
	Bateria BN-VG107E Liga a este aparelho à potência de alimentação.
	Cabo AV Liga esta aparelho a uma televisão para reproduzir imagens gravadas.
	Cabo USB (Tipo A - Mini Tipo B) Liga este aparelho a um computador.
	CD-ROM Para instalar o software fornecido Everio MediaBrowser num computador.
	Guia Básico do Utilizador Ler bem e guardar num local seguro para consultas futuras.

NOTA :

Informações essenciais

- Os cartões SD são vendidos separadamente.
 - Quando utilizar o adaptador de CA no estrangeiro, deve adquirir uma ficha adaptadora comercialmente disponível para o país ou região que irá visitar.
-