
Não é possível encontrar um ficheiro gravado.

Cancelar função de pesquisa por data.

Selecione “REPR. OUTRO FICHEIRO” no menu. (É possível reproduzir ficheiros de vídeo com informações de gestão danificadas.)

Os vídeos gravados em alta definição e em definição normal são exibidos separadamente no ecrã de índice. Definir a “QUALIDADE DE VÍDEO” no menu de gravação para “UXP”, “XP”, “SP”, “EP”, “LS”, ou “LE” para visualizar os vídeos gravados em alta definição, ou para “SSW”, “SS”, “SEW”, ou “SE” para visualizar os vídeos gravados em definição normal, antes de seleccionar o modo de reprodução.