

## SAÍDA HDMI

Define a saída do conector HDMI deste aparelho quando este é ligado a uma televisão.

Definição	Detalhes
AUTO	Por norma, recomenda-se seleccionar "AUTO".
576p	Selecione esta função se o vídeo não for reproduzido em "AUTO" correctamente.


### NOTA :

- "1080p" aparece no ecrã LCD se uma televisão compatível com 1080p estiver ligada a este aparelho no modo de reprodução.


### Ao apresentar o item

### NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



- 1 Pressionar MENU.



- 2 Seleccione "DEFINIÇÕES LIGAÇÃO" e pressione OK.



- 3 Seleccione "SAÍDA HDMI" e pressione OK.

