

ZOOM

Define o modo máximo de zoom.

Definição	Detalhes
40X/ÓPTICA	Permite fazer zoom até 40x.
70x/DYNAMIC	Permite fazer zoom até 70x.
60x/DYNAMIC	Permite fazer zoom até 60x.
80x/DIGITAL	Permite fazer zoom até 80x.
200x/DIGITAL	Permite fazer zoom até 200x.


NOTA :

- “70x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “SSW” ou “SEW”.
- “60x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “SS” ou “SE”.
- “80x/DIGITAL” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “UXP”, “XP”, “SP”, “EP”, “LS”, ou “LE”.
- Se usar o zoom dinâmico, pode aumentar a área de zoom sem afectar a qualidade da imagem.
- Se usar o zoom digital, a imagem fica com grão por estar a ser aumentada digitalmente.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Seleccione “ZOOM” e pressione OK.

