

## Menu de configuração de ligação

Pode ajustar várias definições para ligar a uma televisão ou a um gravador de DVD.

| Definição        | Detalhes                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISUALIZAR NA TV | Exibe ícones e data/hora num ecrã de televisão.                                                                         |
| SAÍDA VÍDEO      | Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada.                                              |
| SAÍDA HDMI       | Define a definição da saída de vídeo do mini-conector HDMI.                                                             |
| CONTROLO HDMI    | Define as operações interligadas ON/OFF quando a televisão e este aparelho estão ligados através do mini-conector HDMI. |