


Criar um disco com um gravador de Blu-ray ligado


Pode criar discos com um gravador de Blu-ray se o ligar a este aparelho, utilizando um cabo USB.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



- 1 Abra o ecrã LCD.



- 2 Ligue a um gravador de Blu-ray.




1 Ligue com o cabo USB fornecido.

2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.

- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
- 3 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".

- 3 Selecciona "LIGAR A OUTRO" e pressione OK.



- 4 Fazer uma cópia no gravador de Blu-ray.

- Consulte também o manual de instruções do gravador de Blu-ray.

NOTA :

- Os discos criados só podem ser reproduzidos em gravadores de Blu-ray compatíveis com AVCHD Lite.
- Consulte também a página Web seguinte.

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/>