

As imagens não são visualizadas correctamente na televisão.

Desligue o cabo e ligue-o novamente.
Desligue e volte a ligar este aparelho.