

Zoom nepracuje.

Zoom není dostupný při intervalovém záznamu.

Pro použití digitálního zoomu nastavte „ZOOM“ v menu na „80x/DIGITÁLNÍ“ nebo „200x/DIGITÁLNÍ“.