


Manuální záznam


Můžete upravit některá nastavení, jako je například jas, použitím manuálního režimu.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.




- 1 Otevřete kryt objektivu.



- 2 Otevřete LCD monitor.




- 3 Zvolte režim manuálního záznamu.



- Pokud je režim Intelligent Auto, přepněte ho stisknutím tlačítka i.AUTO. Režim se přepíná mezi Inteligentním Auto a Manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- 4 Spusťte nahrávání.



- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

POZNÁMKA :

- Manuální nastavení se zobrazují pouze v manuálním režimu.

Menu manuálního záznamu

Lze nastavit následující položky.

Název	Popis
VOLBA SCÉNY	• Slouží k pořízení záznamu, který bude vyhovovat podmínkám snímání.
OSTŘENÍ	• Pokud není objekt zaostřen automaticky, použijte manuální zaostření.
NASTAVENÍ JASU	• Celkový jas obrazu lze upravit. • Použijte toto nastavení při záznamech na tmavých nebo naopak jasných místech.
VYVÁŽENÍ BÍLÉ	• Celkovou barvu obrazu lze upravit. • Použijte tuto funkci, když se barvy na obrazovce výrazně liší od skutečných barev.
KOMP. PROTISVĚTLA	• Upravuje snímek, pokud se objekt zobrazuje tmavě na světlém pozadí. • Použijte tuto funkci při snímání proti světlu.
TELE MAKRO	• Použijte tuto funkci pro pořízení snímků zblízka (makro).