

## JAS MONITORU


Nastavuje jas LCD monitoru.

| Nastavení | Podrobnosti                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | Zesvětluje podsvícení monitoru bez ohledu na okolní podmínky.                          |
| 3         | Nastavuje jas na standardní hodnoty.                                                   |
| 2         | Ztmaví podsvícení monitoru bez ohledu na okolní podmínky.                              |
| 1         | Nastaví na tlumený jas.<br>Tuto možnost zvolte, pokud chcete šetřit baterii.           |
| AUTO      | Jas se automaticky nastaví na „4“ při použití venku a na „3“ při použití uvnitř budov. |


## Zobrazení položky

### POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „JAS MONITORU“ a stiskněte OK.

