

Nezobrazuje se datum/čas.

Nastavte správně „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu.

Nastavte položku „ZOBRAZIT V TV“ v menu na „ZAPNUTO“.