

OVLÁDÁNÍ HDMI


Nastavte, jestli propojit operace s televizorem kompatibilním s HDMI-CEC.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Vypíná propojení funkcí.
ZAPNUTO	Zapíná propojení funkcí.


Zobrazení položky

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „OVLÁDÁNÍ HDMI“ a stiskněte OK.

