

RYCHLÝ RESTART

Umožňuje rychlé zapnutí kamery při opětovném otevření LCD monitoru do 5 minut.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Umožňuje rychlé zapnutí kamery při opětovném otevření LCD monitoru do 5 minut.

POZNÁMKA :


- Spotřeba elektrické energie po 5 minutách po zavření LCD monitoru klesá.

Zobrazení položky**POZNÁMKA :**


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.




- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „RYCHLÝ RESTART“ a stiskněte OK.



- Spotřeba elektrické energie po 5 minutách po zavření LCD monitoru klesá.