


Zálohování všech souborů


Před zálohováním se ujistěte, že je na pevném disku počítače dostatek volného místa.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



1 Otevřete LCD monitor.



2 Připojte USB kabel a síťový adaptér.



1 Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu, který je součástí příslušenství.


2 Připojte k přístroji síťový adaptér.

• Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.

• Vždy použijte dodávaný JVC AC adaptér.

3 Zobrazí se menu „ZVOLIT ZAŘÍZENÍ“.

3 Zvolte „PŘIPOJIT K PC“ a stiskněte OK.




• Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.

4 Zvolte „ZÁLOHOVÁNÍ“ a stiskněte OK.



- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.
- Dodaný software Everio MediaBrowser 3 se na počítači sám spustí. Následující operace se provádí na počítači.


5 Zvolte objem.



Klikněte na „All volume in camcorder“.

6 Spusťte zálohování.


Místo ukládání (PC)



Klikněte na

• Zálohování probíhá.

7 Po dokončení zálohování stiskněte „OK“.



Klikněte na

POZNÁMKA :


- Před provedením zálohování vložte do přístroje SD kartu, na které jsou uložena videa.
- Po zálohování souborů pomocí dodaného softwaru je nelze obnovit na tomto přístroji.
- Pokud máte s dodaným softwarem Everio MediaBrowser 3 jakékoliv problémy, obraťte se prosím na „Centrum uživatelské podpory Pixela“.

Telefon	USA a Kanada (anglicky): +1-800-458-4029 (zdarma) Evropa (Spojené království, Německo, Francie a Španělsko) (anglicky/německy/francouzsky/španělsky): +800-1532-4865 (zdarma) Další evropské země (anglicky/německy/francouzsky/španělsky): +44-1489-564-764 Asie (Filipíny) (anglicky): +63-2-438-0090 Čína (čínsky): 10800-163-0014 (zdarma)
Domovská stránka	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Před zálohováním vymažte nepotřebná videa. Pokud je videosouborů mnoho, může jejich zálohování trvat delší dobu.

Odpojení tohoto přístroje od počítače

1 Klikněte na „Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium“.



Klikněte na

- 2** Klikněte na „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3** (Pro Windows Vista) klikněte „OK“.
- 4** Odpojte USB kabel a zavřete LCD monitor.