

Menu nastavení média

Můžete provést některá nastavení pro záznamová média.

Nastavení	Podrobnosti
FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD	Smaže všechny soubory na SD kartě.