

Při spojení s TV přes kabel HDMI mini se nevysílají správné obrázky a zvuky.

Výsledný obraz a zvuk závisí na připojeném televizoru. V takovém případě postupujte podle následujících kroků.

- ① Odpojte HDMI minikabel a znovu ho připojte.
- ② Vypněte a znovu zapněte přístroj.