


## Eliminace otřesů kamery


Pokud je nastaven stabilizátor obrazu, otřesy kamery během záznamu jsou velmi účinně eliminovány.

### POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.



- 1 Stiskněte MENU.



- 2 Zvolte „STABILIZÉR“ (stabilizátor obrazu) a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „ZAPNUTO“ nebo „ZAPNUTO (AIS)“ pro aktivaci stabilizace obrazu a stiskněte OK.



| Zobrazení                                                                                               | Nastavení                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>VYPNUTO</b>       | Deaktivuje stabilizátor obrazu.                                                                                                            |
|  <b>ZAPNUTO</b>       | Omezuje otřesy kamery při normálních podmínkách snímání.                                                                                   |
|  <b>ZAPNUTO (AIS)</b> | Snižuje otřesy videokamery účinněji při snímání scén za jasného světla na širokoúhlém konci.<br>Pouze na širokoúhlém konci (přibližně 5x). |

### POZNÁMKA :

- Doporučujeme stabilizátor obrazu vypnout „VYPNUTO“ při snímání pomalu se pohybujícího objektu pomocí přístroje na stativu.
- Úplná stabilizace není možná v případě nadměrných otřesů kamery.
- Toto nastavení je účinné pouze pro záznam videa.