


Přehrávání videa


Přehrajte si videozáznamy zvolené z obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur).

- 1 Zvolte režim přehrávání.



- Stiskněte znovu pro návrat do režimu záznamu.

- 2 Zvolte požadované video a stiskněte OK nebo .



- Pro zastavení (pauzu) přehrávání stiskněte .
- Pro návrat na obrazovku indexu posuňte páčku (zoom) při pozastaveném přehrávání.
- Pro přesun na další stránku na obrazovce s náhledy posuňte páčku podél (zoom).
- Vídea nahraná ve vysokém a standardním rozlišení se na obrazovce s náhledy zobrazují odděleně. Nastavte „KVALITA OBRAZU“ v menu záznamu na „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ nebo „LE“ pro prohlížení videí pořízených ve vysokém rozlišení, nebo na „SSW“, „SS“, „SEW“ nebo „SE“ to ro prohlížení videí pořízených ve standardním rozlišení, dříve než zvolíte režim přehrávání.

Provozní tlačítka/páčky pro přehrávání videa

Během zobrazení obrazovky s náhledy

Tlačítko/ páčka činnosti	Popis
UP/< DOWN/>	Kurzor volby/posunu
OK/INFO 	Přehrát video
Zoom T / W	Posun na další nebo předchozí stránku

Během přehrávání videa

Tlačítko/ páčka činnosti	Během přehrávání videa	Během zastavení videa
	Pauza	Přehrávání
Zoom	-	Zastavení (návrat k obrazovce s náhledy)
Zoom T / Vol.+	Zvýšení hlasitosti zvuku	-

Zoom W / Vol.-	Snížení hlasitosti zvuku	-
UP/<*	Vyhledávání směrem vzad	Přehrávání po jednotlivých snímcích směrem vzad
DOWN/>*	Vyhledávání směrem vpřed	Přehrávání po jednotlivých snímcích směrem vpřed

*Stiskem a přidržením spustíte pomalé přehrávání.

POZNÁMKA :

- Konkrétní soubor lze vyhledat podle data záznamu.

UPOZORNĚNÍ :

- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data.
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium.
JVC nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

Nastavení hlasitosti u videa



Ověření data záznamu a dalších informací

U zvoleného souboru můžete zobrazit datum záznamu a jeho délku.

- 1 Pozastaví přehrávání.

- 2 Stiskněte OK/INFO.

