

Baterie se vybije, pokud je připojen AC adaptér.

Použijte JVC AC adaptér (AC-V11E).