

DŹWIĘK OPERACJI


Włącza lub wyłącza dźwięk działania.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Wyłącza dźwięk działania.
WŁ.	Włącza dźwięk działania.


Wyświetlanie pozycji

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.



- 1 Naciśnij MENU.



- 2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i naciśnij OK.



- 3 Wybierz „DŹWIĘK OPERACJI” i naciśnij OK.

