


Összes fájl védelme


Védi az összes fájlt.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.




- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.




- 3 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „ÖSSZES VÉDELME” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- A beállítás után nyomja meg az OK gombot.