

Médiabeállítás menü

A rögzítéshez használt médiához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán.