


Videók visszajátszása


A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

1 Válassza ki a lejátszás módját.



- Nyomja meg újra a(z) gombot, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.

2 Válasszon ki egy tetszőleges videót és nyomja meg a(z) OK vagy a(z) gombot.



- Nyomja meg a(z) gombot a rögzítés megállításához (szüneteltetéséhez).
- Az index képernyőhöz való visszatéréshez csúsztassa végig az ujját a lejátszás szüneteltetése közben a(z) (nagyítás) karon.
- Ha az index képernyő következő oldalát szeretné megjeleníteni, akkor csúsztassa a(z) (nagyítás) kart.
- Az index képernyőn a HD és SD minőségben rögzített felvételek külön jelennek meg. Állítsa be a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet „UXP”, „XP”, „SP”, „EP”, „LS” vagy „LE” értékre a rögzítés menüben, hogy a HD-ben rögzített felvételeket megtekinthesse vagy „SSW”, „SS”, „SEW” vagy „SE” értékre, hogy a rögzített felvételeket SD minőségben tekinthesse meg - mielőtt még kiválasztaná a visszajátszás módját.

Videolejátszás műveleti gombjai/karjai

Az index képernyő megjelenítése közben

Művelet gomb/kar	Leírás
UP/< DOWN/>	Kiválasztás/kurzor mozgatása
OK/INFO 	Videó visszajátszása
Nagyítás T / W 	Váltás a következő vagy előző oldalra

Videolejátszás során

Művelet gomb/kar	Videolejátszás során	A videó szüneteltetése során
	Szünet	Lejátszás
Nagyítás 	-	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)

Nagyítás T / Vol.+	Növeli a hangerőt	-
Nagyítás W / Vol.-	Csökkenti a hangerőt	-
UP/<*	Keresés hátra	Lejátszás képkockáról képkockára visszafele
DOWN/>*	Keresés előre	Lejátszás képkockáról képkockára előre

*Nyomja le és tartsa lenyomva a lassú lejátszás elindításához.


MEGJEGYZÉS :

- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.

FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Videó-hangerő állítása



A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

1 Szüneteltesse a lejátszást.

2 Nyomja meg a(z) OK/INFO gombot.

