


Dátumkeresés


Megkeresheti és lejátszhatja a videókat a rögzítési dátumuk alapján.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.




- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Nyomja meg a(z) MENU gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „DÁTUM KERESÉSE” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot a rögzítési dátum kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.



- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

- 5 Válasszon ki egy tetszőleges videót és nyomja meg a(z) OK vagy a(z) ►/■ gombot.



- Csak a kiválasztott napon rögzített fájlok jelennek meg.
- A megszakításhoz és az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- Ha az index képernyő következő oldalát szeretné megjeleníteni, akkor csúsztassa a(z) [ZOOM IN] (nagyítás) kart.