


Töltés USB kábellel

- 1 Csukja be az LCD monitort a videokamera kikapcsolásához, és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort az eszközről.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa az USB kábelt a videokamerához.



- Ne csatlakoztassa az akkumulátort az USB kábel előtt.
- 3 Csatlakoztassa az akkumulátort.
 - A töltés közben a töltésjelző lámpa világítani fog. Az a töltés befejezése után kialszik.

MEGJEGYZÉS :

- Az USB-vel nem lehet tölteni, ha a váltakozó áramú adapter is csatlakoztatva van a videokamerához.
- Ne kapcsolja ki és ne kapcsolja alvó módba a számítógépet a töltés közben (különben a töltés leáll).
- Egyes számítógépeknél a töltés a számítógép kikapcsolt állapotában is működik. Lásd a számítógép használati útmutatóját vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártójával.
- Tölteni az opcionális USB váltakozó áramú adapterrel (AC-V10L) is lehet. Ha nem JVC USB váltakozó áramú adapter használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk.
- Ha a töltés nem indul el, akkor válassza le az akkumulátort és próbálja meg újra az 1-es lépéstől kezdve.
- Ha a videokamera a számítógéphez csatlakozik, akkor azzal nem rögzíthet és játszhat le videókat. Válassza le az USB kábelt a töltés után.

Az akkumulátor becsült töltési ideje (USB kábel használata)

Akkumulátor	Töltési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	9 ó. 30 p.
BN-VG114E	18 ó. 30 p.
BN-VG121E	25 ó.
BN-VG138E	45 ó. 30 p.