

Трансфокатор не работает.

Во время цейтраферной съемки невозможна трансфокация.

Для использования цифровой трансфокации установите „ZOOM“ в меню на „80х/ЦИФРОВОЙ“ или „200х/ЦИФРОВОЙ“.