

**Дата/время не отображаются.**

Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню соответствующим образом.

Установите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“ в меню на „ВКЛ“.