


Регулировка ручного ремня



- 1 Расслабьте рычажок на фиксаторе ремня
- 2 Отрегулируйте длину ремня
- 3 Верните рычажок в первоначальное положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Убедитесь, что ремень застегнут должным образом.
Если ремень слишком свободный, аппарата может упасть и это может привести к травмам или повреждению камеры.