

ВЫХОД HDMI

Устанавливает выход с соединителя HDMI данного аппарата, когда он подключен к телевизору.

Настройка	Подробные сведения
АВТО	Обычно рекомендуется выбрать „АВТО“.
576р	Выберите, если видео не отображается должным образом в „АВТО“.


ПРИМЕЧАНИЕ :

- „1080р“ будет отображено на ЖК-мониторе, если 1080р-совместимый телевизор будет подключен к аппарату в режиме воспроизведения.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Нажмите MENU.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите ОК.



3 Выберите „HDMI ВЫХОД“ (HDMI Output) and нажмите ОК.

