

## إلغاء صوت الريح


يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح.

التفاصيل	الإعداد
يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.	إيقاف
يقوم بتفعيل الوظيفة.	تشغيل


## عرض العنصر

## ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/أو DOWN/.



## 1 اضغط MENU.



## 2 حدد "إلغاء صوت الريح" ثم اضغط على OK.

