

- عندما لا تكون بصدد التقاط صور مقرية، قم بضبط "تقريب وتكبير" المقرب على الوضع "إيقاف".  
إذا لم يتم ذلك، قد تكون الصورة مشوهة.


## التقاط صور مقرية

يمكنك التقاط صور مقرية لهدف ما باستخدام وظيفة الماكرو المقرب.




\* تعد الصورة مجرد انطباع.

**ملاحظة :** لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.



1 اضغط MENU.



2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



3 حدد "تقريب وتكبير" ثم اضغط على OK.



4 حدد "تشغيل" ثم اضغط على OK.



الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يتيح التقاط الصور المقرية حتى 1 م في حيز نهاية الزاوية المقرية (T). يتيح التقاط الصور المقرية حتى 5 سم في حيز نهاية الزاوية العريضة (W).
تشغيل	يتيح التقاط الصور المقرية حتى 50 سم في حيز نهاية الزاوية المقرية (T). يتيح التقاط الصور المقرية حتى 5 سم في حيز نهاية الزاوية العريضة (W).

تنبيه :