

تجاوز الحد الأقصى لعدد الحافظات

- ① قم بنقل الملفات أو المجلدات إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر. (قم بإجراء النسخ الاحتياطي لملفاتك.)
② حدد "رقم الملف + الإداره" في "صياغة بطاقة SD" أو من القائمة "إعدادات الوسائل". (يتم حذف جميع البيانات الموجودة على البطاقة SD).