


تغيير لغة العرض


يمكن تغيير اللغة المعروضة على الشاشة.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.



1 اضغط MENU.




2 حدد "إعدادات العرض" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/> أو DOWN/< لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

3 حدد "LANGUAGE" ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/> أو DOWN/< لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.

4 حدد اللغة المطلوبة ثم اضغط على OK.



- اضغط على UP/> أو DOWN/< لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على MENU.