


\* تعد الصورة مجرد انطباع.

التأثير	الإعداد
<p>يزيد من سطوع المشهد تلقائيًا باستخدام حاجب فتحة بسرعة منخفضة عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة. لمنع اهتزاز الكاميرا، استخدم حامل ثلاثي الأرجل.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>ليل </p>
<p>يمنع الجسم البشري من الظهور شديد السطوع تحت الضوء.</p> <p><b>OFF</b> <b>ON</b></p> 	<p>ضوء بقعي </p>


## تحديد المشهد

يمكن تسجيل المشاهد الشائعة المتكررة باستخدام معظم الإعدادات المناسبة.

**ملاحظة :** للاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.



1 اضغط MENU.



2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



3 حدد "تحديد مشهد" ثم اضغط على OK.



4 قم باختيار المشهد واضغط على OK.

