


## حذف الملف الظاهر حالياً

يحذف الملف المعروض حالياً.


**ملاحظة :** لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر /UP > أو /DOWN <.




### تنبيه :

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.



3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "الحالي" ثم اضغط على OK.



5 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" واضغط على OK.



- يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.
- اضغط على زراع الزوم لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الحذف، اضغط على MENU.

### ملاحظة :

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.