





في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
<p>محول التيار المتردد AC-V10M</p> <ul style="list-style-type: none"> ● يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية. ● كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل. 	
<p>وحدة بطارية BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> ● يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي. 	
<p>كبل الصوت والصورة</p> <ul style="list-style-type: none"> ● يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون. 	
<p>كبل USB (النوع A - النوع المصغر B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر. 	
<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● لتنصيب برنامج Everio MediaBrowser المرفق على جهاز الكمبيوتر. 	
<p>دليل المستخدم الأساسي</p> <ul style="list-style-type: none"> ● اقرأه جيداً واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر. 	

ملاحظة :

- تباع بطاقات SD منفصلة.
- عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.