

x.v.Color

التقاط الألوان الحقيقية.

(استخدم تلفزيون متوافق مع x.v.Color لإعادة التشغيل).



الإعداد	التفاصيل
إيقاف	التقاط الألوان بنفس المعيار مثل بث التلفزيون.
تشغيل	التقاط الألوان الحقيقية. (للتلفزيونات التي تدعم ألوان x.v.)

ملاحظة :

- يتوفر "x.v.Color" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "LS" أو "LE".

عرض العنصر**ملاحظة :**

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.

**1 اضغط MENU.****2 حدد "x.v.Color" ثم اضغط على OK.**