

الكماليات الاختيارية

يمكنك التسجيل لمدة أطول باستخدام وحدة البطارية الاختيارية.

الوصف	اسم المنتج
<ul style="list-style-type: none"> توفر مدة تسجيل أطول من وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الوحدة. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية. 	وحدة بطارية BN-VG121E BN-VG138E
<ul style="list-style-type: none"> يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة. 	شاحن البطارية AA-VG1
<ul style="list-style-type: none"> للعرض في جودة صورة عالية. إرسال الفيديو والصوت والتحكم في الإشارات بين الأجهزة. 	كبل HDMI VX-HD310ES VX-HD315ES VX-HD320 VX-HD330

ملاحظة :

- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- BN-VG107E هي نفس وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الكاميرا.
- يكون نسخ الملف من خلال توصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD غير مدعماً.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	40 دقيقة (35 دقيقة)	1 ساعات و5 دقيقة (1 ساعات)
BN-VG114E	1 ساعات و15 دقيقة (1 ساعات و5 دقيقة)	2 ساعات و10 دقيقة (1 ساعات و55 دقيقة)
BN-VG121E	1 ساعات و55 دقيقة (1 ساعات و40 دقيقة)	3 ساعات و15 دقيقة (2 ساعات و55 دقيقة)
BN-VG138E	3 ساعات و20 دقيقة (3 ساعات)	5 ساعات و45 دقيقة (5 ساعات و20 دقيقة)

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "سطوح الشاشة" مضبوطاً على وضع "3" (المعيار). () القيم عند ضبط "سطوح الشاشة" على "4" (أكثر سطوحاً)
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة).
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تماماً. (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة).