


- 7 حدد "نعم" ثم اضغط على OK.
● لإلغاء الحماية، حدد "لا" واضغط على OK.


حماية الملفات المختارة

يحمي أو يلغي حماية الملفات المختارة.


ملاحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/> أو DOWN/<.



- 1 قم باختيار وضع العرض.



- 2 اضغط MENU.



- 3 حدد "حماية/إلغاء" ثم اضغط على OK.



- 4 حدد "إختيار الملف" ثم اضغط على OK.



- للإنتهاء، اضغط MENU. وحدد "نعم" واضغط OK.

- 5 حدد الملفات المطلوب حمايتها أو حرر الحماية واضغط OK.



- تظهر علامة الحماية على الملف المختار.
- لإزالة علامة الحماية ، اضغط على OK مرة أخرى.
- للانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس، قم بالتمرير بجانب زراع (زوم) .
- في حالة تعيين وضع النقل الخاص بـ Eye-Fi Helper إلى "Share Selected Files" (مشاركة الملفات المحددة فقط) أو "Transmit Selected Files Only" (نقل الملفات المحددة فقط)، سيتم عرض .

- 6 بعد اختيار كافة الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها، اضغط على MENU.