

غير قادر على إيقاف قائمة نسخ احتياطي.
قم بإيقاف تشغيل هذه الكاميرا أو إزالة محول التيار المتردد.