

## زوم

يُضبط أقصى نسبة أبعاد.

| الإعداد     | التفاصيل               |
|-------------|------------------------|
| 40X/بصري    | يتيح التقريب حتى 40x.  |
| 70x/DYNAMIC | يتيح التقريب حتى 70x.  |
| 60x/DYNAMIC | يتيح التقريب حتى 60x.  |
| 80x/رقمي    | يتيح التقريب حتى 80x.  |
| 200x/رقمي   | يتيح التقريب حتى 200x. |


## ملاحظة :

- يتوفر "70x/DYNAMIC" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "SSW" أو "SEW".
- يتوفر "60x/DYNAMIC" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "SS" أو "SE".
- يتوفر "80x/رقمي" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "LS" أو "LE".
- يمكنك مد منطقة الزوم دون التقليل من جودة الصورة باستخدام الزوم الحركي.
- عند استخدام الزوم الرقمي، تصبح الصورة حبيبية المظهر حيث يتم تكبيرها رقميًا.


## عرض العنصر

## ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/&gt; أو DOWN/&lt;.



## 1 اضغط MENU.



## 2 حدد "زوم" ثم اضغط على OK.

