

يبدو اللون مختلفاً.

قم بضبط "موازنة اللون الأبيض" في قائمة الإعدادات اليدوية على الوضع "يدوي". قم بالاختيار ما بين "صحو" / "غائم" / "هالوجين" وفقاً لمصدر الضوء. قم بتحديد "MWB" وقم بضبطه تبعاً لذلك.
إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطاً على "تشغيل"، فقم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل.